

ISTRUZIONI TELECODY

- **PER ATTIVARE IL TELECODY**

DISATTIVATO ALLA CONSEGNA DEVE ESSERE ATTIVATO.

1. **M** PREMERE IL TASTO PER 5 SECONDI;
2. TELECODY INSERITO, LED 2 LAMPEGGIA 3 VOLTE, POI SI ACCENDONO LED 1+2 PER DUE SECONDI;

- **PER AUTOAPPRENDIMENTO**

1. PREMERE IL TASTO DI AUTOAPPRENDIMENTO (A1) DEL RICEVITORE/AZIONAMENTO;
2. SELEZIONARE IL COMANDO RADIO DESIDERATO 0....9; ●, ○

ATTENZIONE: CON I TASTI ●, ○ NON SI PUO' PROGRAMMARE NESSUN CODICE DI ACCESSO.

- **PROGRAMMAZIONE DEL CODICE DI ACCESSO**

ATTENZIONE: PER SICUREZZA PROGRAMMARE UN CODICE DI ACCESSO PER OGNI RADIOCOMANDO UTILIZZATO.

IL CODICE DI ACCESSO E' FORMATODA 2 PARTI CON MASSIMO 8 CARATTERI.

PARTE 1 (cifra 1)	COMANDO RADIO SELEZIONATO
PARTE 2 (cifra 2....8)	SELEZIONABILE LIBERAMENTE

ESEMPIO CODICE DI ACCESSO: **1 8 9 8**

PROGRAMMAZIONE DEL CODICE DI ACCESSO PER IL COMANDO RADIO 1:

1. **P** PREMERE IL TASTO
2. **1** PREMERE IL TASTO
3. **P** PREMERE IL TASTO
4. DIGITARE PARTE 1 DEL CODICE DI ACCESSO: **1** PREMERE
5. DIGITARE PARTE 2 DEL CODICE DI ACCESSO. MAX 7 CARATTERI

6. **P** PREMERE IL TASTO
7. PROGRAMMAZIONE TERMINATA. *LED 1+2* SI ACCENDONO PER DUE SECONDI
8. PER IL CONTROLLO DIGITARE CODICE DI ACCESSO
9. *LED 1* SI ACCENDE PER UN SECONDO

• **MODIFICA DEL CODICE DI ACCESSO:**

1. **P** PREMERE IL TASTO
2. DIGITARE VECCHIO CODICE DI ACCESSO
3. **P** PREMERE IL TASTO
4. DIGITARE PARTE 1 DEL CODICE DI ACCESSO: **1** PREMERE
5. DIGITARE PARTE 2 DEL NUOVO CODICE DI ACCESSO. MAX 7 CARATTERI
6. **P** PREMERE IL TASTO
7. PROGRAMMAZIONE TERMINATA. *LED 1+2* SI ACCENDONO PER DUE SECONDI
8. PER IL CONTROLLO DIGITARE CODICE DI ACCESSO
9. *LED 1* SI ACCENDE PER UN SECONDO

• **CANCELLARE IL CODICE DI ACCESSO:**

VENGONO CANCELLATI TUTTI I CODICI DI ACCESSO PROGRAMMATI E DIVENTA ATTIVA L'IMPOSTAZIONE DI FABBRICA.

1. **M** PREMERE IL TASTO
2. **P** PREMERE IL TASTO
3. DIGITARE CODICE RESET (A 9 CARATTERI) – vedi etichetta
4. **M** PREMERE IL TASTO
5. **P** PREMERE IL TASTO
6. TUTTI I CODICI DI ACCESSO SONO CANCELLATI. *LED 1+2* SI ACCENDONO PER DUE SECONDI



