

COME SBLOCCARE IL MOTORE E RENDERE MANUALE LA PORTA SEZIONALE DALL'INTERNO

1. Impugnare la maniglia rossa posta sotto il motore della porta sezionale.

Tirlarla verso il basso.



2. Il motore ora è sbloccato e la porta si può aprire manualmente impugnando la maniglia.

