

COME SBLOCCARE IL MOTORE E RENDERE MANUALE LA PORTA SEZIONALE DALL'INTERNO

1. Impugnare la maniglia rossa posta sotto il motore della porta sezionale.

Tirlarla verso il basso.



2. Il motore ora è sbloccato e la porta si può aprire manualmente impugnando la maniglia.



COME SBLOCCARE IL MOTORE E RENDERE MANUALE LA PORTA SEZIONALE DALL'ESTERNO

1. Premunirsi dell'apposita chiave fornita dall'installatore il giorno della posa.



2. Inserirla nel nottolino posto normalmente nel pannello superiore, al centro della porta.

Ruotare in senso antiorario ed estrarre completamente il nottolino.



3. Afferrare con forza la corda e tirare verso di se'. Reinscrivere la chiave nel nottolino e ruotare in senso orario.



4. Il motore ora è sbloccato e la porta si può aprire manualmente impugnando la maniglia.

