

## COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO

1. Rimuovere il coperchio di plastica della centralina (posta normalmente a lato della porta sezionale).



2. Con un oggetto appuntito, per esempio una matita o un cacciavite, premere il micro-interruttore all'interno del foro con la scritta *radio* e rilasciarlo immediatamente.



3. Entro 10 secondi premere e mantenere schiacciato il tasto del radiocomando fino al lampeggio del led verde della centralina.



4. Ora il radiocomando è programmato.



## COME SPROGRAMMARE IL TELECOMANDO

1. Sfilare la protezione superiore della centralina verso l'alto.



2. Con un oggetto appuntito, per esempio una matita o un cacciavite, premere il microinterruttore all'interno del foro con la scritta *radio* per circa 30 sec. Rilasciare il tasto di apprendimento e l'operazione di cancellazione è conclusa.

